

Berger, vibrierendes Ei aus Silikon in Fuchsia mit Funk-Fernbedienung

Artikelnummer : BERGER-UF-VIBRANT-SILICONE-AVEC-TELECOMM-B9FA · Marke : JOYSTOYS PARIS

Das Vibro-Ei Berger von JOYSTOYS PARIS vereint ein ergonomisches, länglich-ovales Design mit weichem, seidig-zartem Silikon, das angenehm auf der Haut liegt und sich leicht reinigen lässt. Die silberfarbene Oberschale beherbergt den Vibrationsmechanismus und ist über ein flexibles, unauffälliges Kabel verbunden, das eine präzise und komfortable Positionierung ermöglicht.

Das Highlight dieses Modells ist die ovale Funkfernbedienung mit klarem Design und Markenlogo. Sie ermöglicht die Steuerung der Vibrationen auf Distanz, ganz ohne direkte Berührung des Eis – perfekt für ein freihändiges Erlebnis, ob solo oder zu zweit. Der einzelne zentrale Knopf sorgt für intuitive Bedienung, ein echtes Verkaufsargument für Kunden, die unkomplizierte Produkte schätzen.

Dieses Modell eignet sich ideal für Shops und Händler, die eine vielseitige Referenz mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis in der Kategorie ferngesteuerter Vibro-Eier anbieten möchten. Der kräftige Fuchsia-Ton und die hochwertige Silikon-Oberfläche machen das Produkt sowohl im Ladenregal als auch im Online-Shop optisch attraktiv, mit Verpackung und Positionierung, die auf eine anspruchsvolle Endkundschaft zugeschnitten sind.

Highlights

- Funkfernbedienung für diskrete Steuerung aus der Distanz
- Weiches, seidig-zartes Silikon, angenehm auf der Haut
- Ergonomisches Ei-Design, einfach zu positionieren
- Einzelner Bedienknopf, besonders einfache Handhabung
- Kräftiger Fuchsia-Farbton, hochwertige Verarbeitung

Technische Daten

Material	Premium-Silikon
Farbe	Fuchsia / Magenta
Steuerungsart	Funkfernbedienung
Bedienoberfläche	Einzelner Drucktaster
Verbindung Ei-Fernbedienung	Kabellos (Funkfrequenz)
Form	Oval, eiförmig, mit flexiblem Positionierungskabel

Lieferumfang

- 1 vibrierendes Ei aus Silikon
- 1 Funkfernbedienung

Anwendungshinweise

Vor der Anwendung großzügig wasserbasiertes, silikonverträgliches Gleitgel auftragen für optimalen Komfort. Das Ei mithilfe des flexiblen Kabels positionieren und anschließend über die Fernbedienung aus der Distanz aktivieren und die Vibrationsstufen anpassen.

Pflegehinweise

Ei und Fernbedienung nach jedem Gebrauch mit speziellem Sexspielzeug-Reiniger oder lauwarmem Wasser und milder Seife säubern, danach sorgfältig trocknen und an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Lichteinwirkung aufbewahren.

Sicherheitshinweise

Produkt ausschließlich für äußeren und intimen Gebrauch bestimmt, in Verbindung mit wasserbasiertem, silikonverträglichem Gleitgel verwenden. Nicht bei Verletzungen oder Reizungen anwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.